

Instrukcja montażu

Układanie membrany należy rozpocząć od dolnej partii dachu. Rolkę należy rozwiniąć równolegle do krawędzi okapu. Następnie membranę należy lekko naciągnąć i wstępnie przymocować do krokwi lub deskowania zsztywkami dekarskimi. Cały pas olatować. Do montażu kontrłat stosować taśmę PUROTEC, która uszczelnia przebicia membrany powstałe podczas przybijania kontrłat. Następny pas membrany układamy równolegle, pamiętając o zachowaniu min. 15 cm zakładu lub więcej w zależności od kąta pochylenia dachu. W miejscu zakładu membranę oczyścić z kurzu i pyłu i skleić oba pasy klejące membranę ze sobą. W okolicach komina, należy wyprowadzić dodatkowe zakłady membrany na wysokość ok. 15 cm i przymocować taśmą BUTYLTEC do każdej ze ścian. Nad kominem należy wykonać dodatkową rynnę z kawałka membrany i przymocować ją do kontrlaty, aby odprowadzić spływającą wodę na boki. Podobnie należy postępować w przypadku montażu okien dachowych lub kierować się instrukcją dostarczoną przez producenta okien. Ze szczególną starannością wykonać wentylację dachu stosując się ścisłe do zasad sztuki dekarskiej. Membranę przy okapie można wyprowadzić do rynny. Drugim sposobem jest wyprowadzenie membrany pod rynnę. W obydwu przypadkach dla prawidłowego zakończenia membrany w pasie okapu stosujemy właściwe akcesoria dachowe takie jak; grzebienie, kratki wentylacyjne, kratki wentylacyjne z grzebieniem, pasy okapowe. Kalenica powinna być pokryta dwoma warstwami membrany. W tym celu należy szczytowe pasy membrany przełożyć z zapasem min. 30 cm na drugą stronę potaci dachowej, a powstałe zakłady skleić taśmą.

Installationsanleitung

Das Anbringen der Membrane muss vom unteren Teil des Daches aus beginnen. Die Rolle ist parallel zum Rand der Dachtraufe abzurollen. Dann muss die Membrane leicht angezogen und daraufhin eingehend an den Sparren oder der Verschalung mit Heftklammern befestigt werden. Die ganze Bahn mit Dachlatten versehen. Für die Konterlatten PUROTEC-Band verwenden, das die während der Anbringung der Konterlatten entstandenen Durchschläge in der Membrane abdichtet. Die nächste Bahn mit Membrane wird parallel verlegt; je nach dem Neigungswinkel des Daches ist an einen Saum von mind. 15 cm oder sogar mehr zu denken. An der Stelle des Saums, die Membrane von Staub und Schmutz befreien und mit dem Membrankeleber verbinden. In der Nähe eines Kamins sind zusätzliche Saumbereiche der Membrane in Höhe von ca. 15 cm einzuberechnen und diese mit dem Klebeband BUTYLTEC an jeder Wand zu befestigen. Über dem Kamin ist eine zusätzliche Rinne aus einem Stück Membrane anzufertigen und an der Konterlate zu befestigen, um das Wasser an die Seiten abzuleiten. Genauso ist im Falle der Montage von Dachfenstern zu verfahren - oder die vom Hersteller beigelegte Anleitung ist genau zu befolgen. Die Dachbelüftung muss mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden, wobei die Regeln des Dachdeckerhandwerks strikt eingehalten werden müssen. Die Membrane an der Traufe kann bis an die Rinne gezogen werden. Ein anderes Verfahren ist es, die Membrane unter die Rinne zu ziehen. In beiden Fällen werden zum ordnungsgemäßen Abschluss der Membrane in der Bahn der Dachtraufe die entsprechenden Accessoires für ein Dach verwendet, wie: Bekrönungen, Entlüftungsöffnungen, Entlüftungsöffnungen mit Bekrönung, Traufenbahnen. Der First sollte mit zwei Schichten Membran gedeckt werden. Hierzu den Spitzestreifen der Membran mit einer Reserve von mind. 30 cm auf die andere Seite der Dachfläche hin überlegen, die übrigen Reserveränder mit Membranbändern festkleben.

Mounting instructions

Start fitting the membrane from the lower part of the roof. The product should be unrolled parallel to the eaves. Next, stretch the membrane slightly and attach to the rafters or boarding with roofing staples. Lath the entire strip. Use PUROTEC tape to fit counter laths, which will seal any punctures in the membrane made while nailing the counter laths. Place the next membrane strip parallel to the first one, leaving at least a 15 cm margin or more, depending on the roof slope angle. At the overlay point, remove dust and dirt from the membrane and attach with membrane tape. Near the chimney, additional overlays need to be introduced at around 15 cm, which should be attached with BUTYLTEC to each wall. Over the chimney, make an additional gutter using a piece of the membrane and attach it to the counter lath to guide water to the side. When fitting skylights, follow the instructions from the previous sentence or instructions provided by the skylight manufacturer. Exercise due care while working on roof ventilation, adhering strictly to the principles of the art of roofing. Membrane fitted by the eaves can be placed inside the gutter. Another method is to place the membrane under the gutter. In both cases, in order to ensure the right finish of the membrane in the eaves area, use the right roofing accessories such as: comb fillers, ventilation grilles, ventilation grilles with comb fillers, eaves strips. The ridge should be covered with two layers of the membrane. To do that, place the peak membrane strips on the other side of the field of roof with at least 30 cm margin, and attach the remaining overlay parts with the membrane tape.

