

INSTRUKCJA MONTAŻU

Kompletnej łąwy kominiarskiej przyściennej
montowanej do komina lub ściany

schemat techniczny

Kompletna łąwa kominiarska SCI przeznaczona jest do montażu do ściany a zwłaszcza ściany komina (2). Kompletna łąwa kominiarska składa się ze wspornika SCI (3) oraz platformy łąwy kominiarskiej (4). Wspornik (3) należy zamocować do ściany komina (1) przy pomocy kołków do betonu (5) o średnicy 8mm. Platformę łąwy kominiarskiej (4) należy przykręcić do wsporników śrubami (6) M8x20. Przykładowy schemat montażowy kompletnej łąwy kominiarskiej SCI pokazano na rysunku poniżej.

